備

取扱説明書

Panasonic®

コンパクトステレオシステム

品番 SC-HC05





このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(→ 13 ~ 15 ページ) を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

困ったときは?

Q&A (よくあるご質問) → 12ページ 故障かな!? → 12ページ

保証書別添付 RQTX1314-2S

付属品



付属品をご確認ください

かっこ【 】内は、2011年1月現在の品番です。



□ 雷源コード(1 本) [K2CA2CA00024]



- □ リモコン(1 コ) [RAK-SC988ZM]
 - ・電池は内蔵されています。
- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には 使用しないでください。また、他の機器の電源コー ドを本機に使用しないでください。
- ・ 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処 理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところ に適切に保管してください。

付属品(→上記)と別売品(→16ページ)は 販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセン ス | でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/



携帯電話からもお買い求めいただけ ます。


http://p-mp.jp/cpm

リモコンの準備

絶縁シートを引き抜いてからお使いください。



■ リモコンの使用範囲



- ・距離と角度はおよその数値です。
- 「電源」(→4ページ)以外のリモコンボタンから の信号を受信すると、状態表示ランプが緑色に点 滅します。

■使用上のお願い

- 受信部とリモコンの間に障害物を置かないでくだ さい。
- 受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光 を当てないでください。
- 受信部と送信部のほこりに注意してください。

■電池を交換するときは

① ホルダーを引き抜く



押しながら 引き抜く


② 電池を入れてホルダーを戻す

電池はコイン電池(CR2025)をお使いください。



進

電源の準備と設置



接続後は、しばらく待ってから[電源]を押して電源を入れてください。

■電源コードを抜くときは

- ①「電源」を押して電源を切る
- ② 電源ランプ (→4ページ) が消えてから電源コードを抜く
- 本機を移動するときは、iPod/iPhone を取り外してから電源を切ってください。

■よりよい音響効果を得るために

音は置きかたによって変わります。

例えば、床の上や部屋の隅に置くと低音が増します。 下記を参考に、よりよい音質をお楽しみください。

- 平らで安定した場所に設置する
- ・スピーカー周囲の様子をできるだけ同じにする
- 左右は壁から離す
- 堅い壁やガラス窓には厚地のカーテンなどを掛けて反射を少なくする
- ・後ろの壁から 5 cm 以上離して設置する

- 本機のスピーカーは防磁設計ではありません。本機の近くに 時計や磁気カード(クレジットカードなど)を置いたり、本 機をテレビやパソコンの近くに置かないでください。
- 大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性の 劣化が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなったり することがあります。
- 通常の使用時でも音がひずんだときは、スピーカー破損の原因になることがありますので、音量を下げてで使用ください。

「安全上のご注意」を必ずお読み ください (→ 13 ~ 15 ページ)


進。備
— VIII
付属品
リモコンの準備2
電源の準備と設置3
各部のはたらき 4
iPod/iPhone
iPod/iPhone の音楽を聴く5
• iPod/iPhone を本機に接続する5
• iPod/iPhone を本機で充電する5
iPod/iPhone の音楽を本機で聴く6
インターネットラジオを楽しむ6
Bluetooth [®]
ワイヤレスで音楽を楽しむ7
• 機器を登録して再生する7
• 登録済みの機器を再生する8
 機器を追加登録して再生する
・Bluetooth® 接続中の機能9 ・対応している Bluetooth® について
使いこなす
外部機器の音声を聴く10
・外部機器を接続する10
・外部機器の音声を本機で聴く
便利な機能10
・電源の切り忘れを防ぐ10
必要なとき
Bluetooth® 使用上のお願い11
Q&A (よくあるご質問)12
故障かな!?12
別売品のご紹介16
お手入れ16
仕様17
保証とアフターサービス


各部のはたらき

■本書の説明について

・リモコンでの操作を中心に説明しています。

本体





	なまえやはたらき参照ページ		
	「電源 o/l]	参照ペーク	
	・電源を入/切する	_	
(1)			
· ·	- 点灯:電源入時	_	
	- 消灯:電源切(スタンバイ)時		
<u></u>	[一音量+]		
2	• 音量を調節する ^{* 1}		
3	スピーカー部		
	状態表示ランプ		
	- 緑色:iPod/iPhone セレクター		
	- 青色:Bluetooth® セレクター		
	- 消灯:外部入力セレクター		
4	・消音中は下記のように点滅します。	6 ∼ 10	
•	iPod/iPhone セレクター時:	0 - 10	
	緑色と水色が交互に点滅		
	Bluetooth® セレクター時:		
	青色と水色が交互に点滅		
	外部入力セレクター時:水色が点滅		
5	iPod/iPhone ドック部	5	
6	リモコン受信部	2	
7	通気孔	15	
8	AUX(外部入力)端子	10	
9	AC 入力端子	3	

リモコン



なまえやはたらき			参照ページ
1	[電源]	• 電源を入 / 切する	3
2	[iPod MENU]	・iPod/iPhone の選曲 メニュー画面に入る	6
3		メニューを選ぶ	6
4	[決定]	メニューを決定するオートオフ機能を入/切する	6, 10
(5)	[セレクター]	・セレクターを切り換える ^{*2}	6 ~ 8, 10
6	[❸ リンクモード -ペアリング]	 Bluetooth®をペアリング (機器登録) 状態にする Bluetooth®通信時の品質 を切り換える 外部入力レベルを切り 換える 	8 ~ 10
7		・スキップ/サーチする	6, 9
8	[> / II]	・再生 / 一時停止する	6, 9
9	[十音量一]	音量を調節する*¹	6
10	[消音]	一時的に消音する解除するには:もう一度 [消音] を押す音量を調節する電源を切 / 入する	_

^{**} 電源コードを抜くと自動的にお買い上げ時の音量に戻ります。

^{**2} 電源コードを抜くとセレクターは自動的に Bluetooth® (iPod/iPhone が接続されていない場合)、または iPod/iPhone (iPod/iPhone が接続されている場合) になります。

|iPod/iPhone の音楽を聴く

対応している iPod/iPhone を接続すると、iPod/iPhone の充電、再生ができます。


- 接続時、iPod/iPhone ケースなどを付けている場合は取り外してください。
- iPod/iPhone に付属されている説明書などもお読みください。
- iPod/iPhone の対応機種については 17 ページを で覧ください。

iPod/iPhone のデータ管理について、当社では一切の保証はしていません。


iPod/iPhone を本機に接続する

1 [i


[iPod ▲] を押す



p iPod/iPhone 専用のアダプタを取り付ける




- ・正しく接続するために、iPod/iPhone 専用 のアダプタは必ず取り付けてください。 アダプタを取り付けないと、コネクター部 の破損の原因となります。
- iPod/iPhone にアダプタが付属されていない 場合は、Apple 社からお買い求めください。
- 3 iPod/iPhone ドック部を支えながら、iPod/iPhone を挿し込む




■ iPod/iPhone を取り外すには

- iPod/iPhone ドック部を支えながら、 iPod/iPhone を取り外す
- ② iPod/iPhone ドック部を閉じる



[PUSH CLOSE]を押しながら、iPod/iPhoneドック部を矢印の方向に持ち上げる



指を[PUSH CLOSE]から離して、「カチッ」と 音が鳴るまで iPod/iPhone ドック部の [iPod ▲] を押す

お願い

- コネクター部の破損の原因となりますので、iPod/iPhone の接続や取り外しはゆっくりと行ってください。
- iPod/iPhone ドック部を閉じるときは、必ず [PUSH CLOSE] を押しながら閉じてください。押さずに閉じた場合は破損の原因となることがあります。

お知らせ

• iPod/iPhone を接続すると、自動的にセレクターが iPod/iPhone に切り換わります。

iPod/iPhone を本機で充電する

本機に iPod/iPhone を接続する

● 充電が完了したかどうかは iPod/iPhone の画面 で確認してください。

• 充電完了後、iPod/iPhone を長期間使用しないときは、本機から外しておいてください。充電後の自然放電により電池が消耗しても追加充電はされません。

iPod/iPhone の 音楽を聴く (つづき)

iPod/iPhone の音楽を本機で聴く

- [電源]を押して電源を入れる
- **2** 本機に iPod/iPhone を接続する (→5ページ)

セレクターが iPod/iPhone に切り換わります。



- ⑤ [►/II] を押す
 - [▶/Ⅱ] は短く押してください。長く押す と再生できない場合があります。

本機のリモコンでの操作

一時停止する	[▶/III] を押す再開するにはもう一度押す
曲を飛ばす (スキップ)	[┥◀] [▶▶] を押す
早送り / 早戻しする (サーチ)	[I◀◀] [▶▶I] を聴きたい位置ま で押したままにする
選曲メニュー画面に入る	[iPod MENU] を押す・選んで決定するには [▲] [▼] を押して選び、[決定] を押す・一つ前の画面に戻るときは [iPod MENU] を押す
音量を調節する	[十 音量 -] を押す

- ・セレクターが Bluetooth[®] や外部入力の場合、[セレクター] を数回押すことでも iPod/iPhone に切り換えることができます。
- iPod/iPhone が接続されていない場合、セレクターは iPod/iPhone に切り換わりません。
- ・本機の電源切時に再生状態の iPod/iPhone を接続すると、 自動的に本機の電源が入り(一部の機種を除く)、 iPod/iPhone の再生を続けて楽しむことができます。
- 一部の機種では、アルバムやアーティストを選曲し直す場合に、本機から取り外してiPod側で操作することが必要になります。

インターネット ラジオを楽しむ

インターネットラジオのアプリケーション 「vTuner for Panasonic」を、iPhone/iPod touch にインストールすると、本機で操作して楽しむことができます。

- 「vTuner for Panasonic」を
 インストールした iPhone/iPod touch
 を本機に接続する(→ 5 ページ)
- [セレクター] を数回押して インターネットラジオに切り換える
 - インターネットラジオに切り換わったかど うかは iPhone/iPod touch の画面で確認 してください。
 - 「vTuner for Panasonic」の使用できる iPhone/iPod touch の機種やバージョン、 購入方法、インストールの方法、操作方法 については、下記サイトをご覧ください。 http://radio.vtuner.com/panasonic/ip/

ワイヤレスで音楽を楽しむ

本機では、iPhone などの Bluetooth® 対応機器と 接続して再生ができます。例えば、iPhone を手元 で操作して、本機のスピーカーで音楽を聴いたり、 本機のリモコンを操作して、パソコンや携帯電話の 音楽を聴いたりできます。



Bluetooth® (ブルートゥース) とは…

電子機器同士をワイヤレス(無線)でつなぐこと により、ケーブルを使用することなく通信できる 技術のことです。11ページ「Bluetooth® 使用上 のお願い」もご覧ください。

● 状態表示ランプの点灯 / 点滅によって Bluetooth® の状態を確認できます。



状態表示ランプ

セレクターが Bluetooth® のときは状態表示ランプ が青色になります。

状態表示ランプ	Bluetooth [®] の状態
点灯	Bluetooth [®] 接続中
点滅(速い)	Bluetooth® 機器登録状態(ペアリ ング)
点滅(遅い)	Bluetooth® 接続待機状態

■初めてお使いになるときは


機器登録が必要です。お持ちの Bluetooth® 機 器を本機に登録してください。

- → 下記「機器を登録して再生する」
- 機器登録が済んでいるときは 登録済みの Bluetooth® 機器と本機を Bluetooth®接続します。
 - → 8 ページ「登録済みの機器を再生する」
- 機器を追加登録するときは 新たに Bluetooth® 機器を追加登録して再生を 行います。
 - → 8ページ「機器を追加登録して再生する」

機器を登録して再生する

本機側での操作

[セレクター] を数回押して セレクターを Bluetooth® にする



● 状態表示ランプが遅く点滅している場合 は、「登録済みの機器を再生する」(→8 ページ)の手順2から行ってください。

接続機器側での操作

Bluetooth®の設定画面などを開き、 機器名(SC-HCO5)を選んで登録する^{*} iPod/iPhone の場合は、登録が済むと自動 的に接続されます。



• 上記以外にも設定が必要な場合があります。 詳しくは接続機器の取扱説明書などをご覧 ください。

接続機器側の音楽再生画面で再生を開始する

● 接続機器側で操作してください。(音量は 本機側で調節してください。)


- * Bluetooth® バージョンが 2.1+EDR に対応していない機器 は、パスキーの入力が必要です。「0000」(本機(SC-HC05) のパスキー)を入力してください。
- iPod/iPhone を取り外すとセレクターは自動的に Bluetooth® に切り換わります。

ワイヤレスで音楽を楽しむ(つづき)

登録済みの機器を再生する

本機側での操作

■ [セレクター] を数回押して
セレクターを Bluetooth® にする



接続機器側での操作

2 Bluetooth[®] の設定画面などを開き、 機器名(SC-HCO5)を選んで接続する



- 詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。
- 3 接続機器側の音楽再生画面で 再生を開始する
 - 接続機器側で操作してください。(音量は本機側で調節してください。)

機器を追加登録して再生する

本機は、最大6つまで Bluetooth[®] 機器を登録して おくことができます。

本機側での操作

■ [セレクター] を数回押して
セレクターを Bluetooth® にする



② [3 -ペアリング] を2秒以上 押したままにする



接続機器側での操作

3 手順 ● から 5 分以内に、Bluetooth® の設定画面などを開き、機器名 (SC-HCO5) を選んで登録する** 1



- 5 分経過した場合は、手順 ① からやり直 してください。
- 4 接続機器側の音楽再生画面で 再生を開始する
 - 接続機器側で操作してください。(音量は 本機側で調節してください。)

- * ¹ Bluetooth® バージョンが 2.1+EDR に対応していない機器は、パスキーの入力が必要です。「0000」(本機(SC-HC05)のパスキー)を入力してください。
- ・機器登録で最大登録数を超えて登録すると、接続履歴が古い ものから上書きされます。
- 登録済みの機器を登録した場合は、上書きされます。
- ・Bluetooth®接続中は機器登録できません。機器登録をする場合は、一度接続を解除してください。

Bluetooth® 接続中の機能

■ 接続を解除するには

下記の動作をすると接続が解除されます。

- ・接続機器側で Bluetooth® 送信を中止する
- ・本機または接続機器の電源を切る

■ 接続機器を本機で操作するには

Bluetooth[®] 接続機器を、本機のリモコンや本体ボタンで操作することができます。接続機器がパソコンの場合などに便利です。

本機のリモコンでの操作

一時停止する	[▶/III] を押す・再開するにはもう一度押す
曲を飛ばす*2 (スキップ)	[◄] [▶ ▶] を押す
音量を調節する	[十音量一] を押す

- iPod/iPhone で、Bluetooth®の設定画面を開いたままにしたり Bluetooth® の登録や接続などの操作を行ったりすると、本機が受信している音声が途切れることがあります。その場合は、iPod/iPhoneの Bluetooth® 設定画面を閉じてください。
- ・ ▶/III)を押しても Bluetooth® 受信再生が始まらない場合は、一度接続機器側で Bluetooth® 接続を中止してから、もう一度 Bluetooth® 接続を行ってください。(詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。)

お知らせ

- *2機器によっては操作できないものもあります。
- ・Bluetooth®接続で音楽を再生しているiPod/iPhoneを本機のコネクター部に接続すると、状態表示ランブが緑色に点灯し、iPod/iPhoneは一時停止状態になります。再度再生を始める場合は [▶/┃ を押してください。

■ Bluetooth® 通信時の品質を設定する

音質、通信のどちらを重視するかを設定します。 ・お買い上げ時の設定はモード 1 です。

Bluetooth®の接続が解除されている状態で

[**3** リンクモード] を押す 押すたびに

モード1 モード2

状態表示ランプが点滅します。

モード1→モード2: 水色に速く4回点滅 モード2→モード1: 水色に遅く2回点滅

モード 1: Bluetooth® 通信中の通信状態の安定性

を重視(通信が途切れにくくなります。)

モード2: Bluetooth® 通信中の音質を重視

(お知らせ)・・・・・・・

通信品質の設定を本機側で音質重視(モード2)にしても、接続機器側の設定が通信品質重視の場合、接続機器側の設定が優先されます。

対応している Bluetooth® について

推奨する Bluetooth® 対応機器の最新のサポート情報は、下記サポートサイトをご確認ください。 http://panasonic.ip/support/audio/

■ 本機で Bluetooth® を楽しむには

接続機器が以下に対応している必要があります。

Bluetooth® バージョン

• Bluetooth® 標準規格 Ver.1.1、1.2、2.0+EDR または 2.1+EDR のいずれか

Bluetooth® プロファイル

- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
- ・本機は SCMS-T 方式で著作権保護されている A2DP の受信に対応しています。
- ・本機から Bluetooth® 対応機器への送信はできません。
- ・携帯電話の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法、表示、動作が異なる場合があります。
- ・本機と接続機器が近くにあっても電波の状態によっては、音が途切れたり雑音が入ったりする場合があります。 また、接続機器をポケットやかばんに入れた状態で Bluetooth®接続する場合、ポケットやかばんの位置、接続機器の向きによっては、音が途切れたり雑音が入る場合があります。

外部機器の音声を聴く


外部機器を接続する

外部機器

- ポータブル機器
- BS/CS チューナー
- ビデオデッキ
- 有線放送

など

- ・ 電源を切った状態で接続してください。
- 接続機器の取扱説明書もご覧ください。



外部機器の音声を本機で聴く

- ① 外部機器の音質効果を無効にしておく
- ② 有線放送、BS/CS チューナーの場合は、好みの放送 局を受信しておく
- ③ ポータブル機器の場合、ポータブル機器側で音量を調節しておく
- ④ 本機の電源を入れておく
- [セレクター] を数回押してセレクターを外部 入力(状態表示ランプ消灯)に切り換える
- 外部機器を操作して再生する
- 音量に過不足を感じるときは:

入力レベルを変更します。

[❸ リンクモード -ペアリング] を押す 押すたびに

標準 → 高 に切り換わります。

標準:音量が大きいとき | 高 : 音量が小さいとき

- ・スピーカーから出る音がひずんだり、ノイズが発生する場合 は、入力レベルを標準に切り換えると改善されることがあり
- **1** ・電源コードを抜くと入力レベルは自動的に標準に設定されます。

便利な機能

電源の切り忘れを防ぐ。オートオフ

次のすべての状態で、ボタン操作のない状態が約 30 分以上続くと、自動的に電源が切れます。

- 外部機器や iPod/iPhone が無音に近い状態
- Bluetooth® 機器の未接続状態
- ・お買い上げ時のオートオフ機能は入です。
- [セレクター] を数回押して状態表示ランプを青色また は消灯に切り換えておく

■ オートオフ機能を入 / 切するには:

[決定]を2秒以上押したままにする 上記操作をするたびに

入 😅 切

に切り換わります。

切り換わるたびに状態表示ランプが点滅します。

水色に 1 回点滅 t刀: 入: 水色に2回点滅

- ・オートオフ機能は切にしない限り、電源を切/入しても働き
- 電源コードを抜くとオートオフ機能は自動的に入になります。
- ・オートオフ機能で電源が切れる1分前から、電源ランプが点 滅を繰り返します。

Bluetooth® 使用上のお願い

■ 使用周波数带

本機は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■ 周波数表示の見かた(認定銘板に記載)

変調方式が FH-SS 方式

2.4 GHz 帯を使用



ጕ 電波与干渉距離 , □ 10 m 以下

2.402 GHz ~ 2.480 GHz の全帯域を使用

Bluetooth® 機器使用 トの注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構 内無線局および特定小電力無線局が運用されていな いことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに場所を変更するか、または電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(たとえば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合せください。

連絡先:パナソニック株式会社

パナソニック お客様ご相談センター

(→ 18ページ)

■ 機器認定

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- 分解 / 改造する
- ・本機下面に貼ってある認定銘板をはがす

■ 使用制限

- 日本国内でのみ使用できます。
- ・すべての Bluetooth® 機能対応携帯電話とのワイヤレス 通信を保証するものではありません。
- ・ワイヤレス通信する Bluetooth® 機器対応携帯電話は、 The Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、 認証を受けている必要があります。ただし、標準規格に 適合している携帯電話であれば、一部動作する場合があ りますが、携帯電話の仕様や設定により、接続できない ことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではあ りません。
- ・Bluetooth®標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。ワイヤレス通信時はご注意ください。
- ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏えいについて、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 使用可能距離

見通し距離約 10 m 以内で使用してください。 間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

■ 他機器からの影響

- ・本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、音飛びや雑音が発生するなどの不具合が生じる可能性があります。機器により以下の距離を保って使用することをおすすめします。
 - 電子レンジ / ワイヤレス LAN … 約5 m 以上
 - 電気製品 /AV 機器 /OA 機器 / デジタルコードレス 電話 / ファクスなど … 約 2 m 以上
- 放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあります。
- ・ワイヤレス LAN を約5 m の距離を保って使用していて も、音が途切れたり雑音が入る場合は、ワイヤレス LAN の電源を切ってください。

■用途制限

本機は一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途*での使用を想定して設計・製造されたものではありません。ハイセイフティ用途に使用しないでください。

- * ハイセイフティ用途とは、以下のような、きわめて高度な安全性が要求され、直接生命・身体に重大な危険性を伴う用途のことをいいます。
 - 例:原子力施設における核反応制御/航空機自動飛行制御/航空交通管制/大量輸送システムにおける運航制御/生命維持のための医療機器/兵器システムにおけるミサイル発射制御など

Q&A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	参照 ページ
他	有線放送をつなぎたい	AUX 端子に接続します。	10
の機器との接続	アナログレコードプレーヤーを接続した い	フォノイコライザー内蔵タイプのプレーヤーなら、AUX 端子に接続して使用可能です。(機器によってはコネクタ変換が必要です。)内蔵していないプレーヤーの場合は、外部にフォノイコライザー(他社品)を接続して AUX端子に接続してください。	10
その他	長期間使用しないのだが、どうすれば?	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。	_

|故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、 この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用には差しつかえありません。

こんなときは	ここをご確認ください	参照 ページ
■システム全体に共通		
電源が入っているのに何の操作も受け 付けなくなった	次の操作をして、本機をお買い上げ時の設定に戻してください。 ① 一度電源コードを抜き、本体の [電源 o/l] を押しながら電源コードを接続する。 ② 電源ランブが点灯するまで、本体の [電源 o/l] を押したままにする。	_
再生中に「ブーン」という音がする	接続コードの近くに他機器の電源コードや蛍光灯がありませんか。電気器具を本機からできるだけ離してください。	
	電源コードを逆に差しかえてみてください。	
電源ランブが点滅し、電源が勝手に切れる(本システムは異常を検出すると、 保護回路が働いて、電源を自動的に切ります。)	著しい大音量で聴いていませんか。また、異常に暑い場所で使用していませんか。 しばらく待ってから再び電源を入れてください。(保護回路の動作が解除されます。) それでも同じ現象が起こる場合は、電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店に ご相談ください。	_
■ iPod/iPhone		
iPod/iPhone を接続しても、認識さ	iPod/iPhone が対応している機種かどうか、確認してください。	17
れない	iPod/iPhone の状態を確認してください。	_
 [iPod MENU] で操作ができない 充電が完了しても iPod/iPhone の 電源が切れない 	iPod/iPhone の状態を確認してください。 詳しくは、下記サポートページで確認してください。 http://panasonic.jp/support/audio/connect/	_
iPhone/iPod touch のアプリケー ションが起動しない	iPhone/iPod touch の状態を確認してください。 詳しくは、下記サイトで確認してください。 http://radio.vtuner.com/panasonic/jp/	_
■ Bluetooth®		
音が途切れる音が飛ぶ雑音が多い	Bluetooth®通信中に、次のことが考えられます。 ・携帯電話の影響で雑音が入る場合があります。 ・携帯電話の仕様や設定により、携帯電話の操作時に音が途切れる場合があります。	_
	Bluetooth®通信使用可能距離(約10 m)を超えている、もしくは間に障害物があったり、他機器から影響を受けたりしていませんか。接続機器に近づける、また障害物を避けてご使用ください。	_
	通信品質が音質重視になっていませんか。モード1に設定してみてください。	9
■リモコン		
リモコン操作ができない	絶縁シートが入っていませんか。絶縁シートを引き抜いてください。	2
	コイン電池の⊕、⊖を正しく入れてください。	2
	新しいコイン電池と交換してください。	2
本機のリモコン操作で他の機器が誤動作する 他の機器のリモコンで本機が誤動作する	他の機器が干渉しないように、他の機器のリモコンモードを変更してください。	_

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するお それがある内容」です。 ■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

⚠ 警告



異常・故障時には直ちに使用を中 止する

電源プラグ を抜く 異常があったときには、電源プラ グを抜く

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

■電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、 販売店にご相談ください。



コイン電池は、乳幼児の手の届く ところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を 及ぼします。

● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師 にご相談ください。



電源コード・プラグを破損するよ うなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原 因になります。

■ コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超 える使いかたや、交流 100 V 以 外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



内部に金属物を入れたり、水など の液体をかけたりぬらしたりしな い

ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- ●機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を 置かないでください。
- ◆特にお子様にはご注意ください。

安全上のご注意(つづき)

♪ 警告



自動ドア、火災報知機などの自動 制御機器の近くで本機を使用しな い

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。



病院内や医療用電気機器のある場 所で本機を使用しない

本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。



心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 22 cm 以内で本機を使用しない

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差 しはしない

感電の原因になります。



雷が鳴ったら、本機や電源プラグ に触れない

感電の原因になります。



電源プラグのほこり等は定期的に とる

プラグにほこり等がたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火災の原因に なります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



電源プラグは根元まで確実に差し 込む

差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。



使い切った電池は、すぐにリモコ ンから取り出す

そのまま機器の中に放置すると、電 池の液もれや、発熱・破裂の原因に なります。

∧ 注意



コイン電池は誤った使いかたを しない

- 指定以外のコイン電池を使わない
- ⊕ と ⊝ は逆に入れない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中に入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂など を起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあり ます。



コードを接続した状態で移動しな い

接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因になることがあります。



不安定な場所に置かない 高い場所、水平以外の場所、振動や 衝撃の起こる場所に置かない 倒れたり落下すると、けがの原因に



本機の上に重い物を載せたり、 乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因に なることがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

なることがあります。



放熱を妨げない

内部に熱がこもると、火災の原因に なることがあります。

- 背面の通気孔をふさがないでください。
- また、外装ケースが変形する原因にもなりますのでご注意ください。



異常に温度が高くなるところに置 かない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にも なりますのでご注意ください。



油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあります。



を抜く

のときは、電源プラグを抜く 通電状態で放置、保管すると、絶縁

通電状態で放置、保管すると、絶縁 劣化、ろう電などにより、火災の原 因になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れ

● iPod/iPhone は、保護のため取り外しておいて ください。

|別売品のご紹介

2011年1月現在の品番です。

- 外部機器とつなぐには
- オーディオコード (ステレオミニプラグ~ピンプラグ)
- RP-CAPM3G15 (1.5 m)
- オーディオコード (ステレオミニプラグ~ステレオミニプラグ)
- RP-CAM3G15 (1.5 m)

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- ・汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- ・スピーカーネット部は、乾いたきめの細かい布(眼鏡ふきなど)でふいてください。(ティッシュや、繊維がほどけやすい布(タオルなど)は使用しないでください。)
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

- 音のエチケット 一

楽しい音楽も時と場所によって は気になるものです。特に静か な夜間には窓を閉めるのも一つ の方法です。



音のエチケット シンボルマーク Bluetooth $^{\oplus}$ は、The Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。

本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは一部記載していません。

Made for Phone

「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、それぞれ iPod, iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

—このマークがある場合は—

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町 村窓口、または販売店で、正しい廃棄方 法をお問い合わせください。

■アンプ部

実用最大出力	40 W (20 W + 20 W)	
(両 CH 動作)	6 Ω、1 kHz、全高調波ひずみ率 10 %	

■入出力端子部

AUX	ステレオミニ (Ø 3.5 mm)	
iPod/iPhone	iPod/iPhone 専用端子	
端子		

■ Bluetooth® 並

Bluetooth [*] 部		
バージョン	Ver. 2.1+EDR	
送信出力	Class 2 (2.5 mW)	
対応	A2DP (受信: SCMS-T 対応)、AVRCP	
プロファイル		
通信方式	2402~2480 MHz (AFH-SS: 適応型周波	
	数ホッピングスペクトラム拡散方式)	
見通し通信距離	約 10 m (iPhone 4、高さ 1 m、モード 1	
	(通信品質重視モード)の条件で測定)*1	
電波与干渉距離	10m以下	

■スピーカー部

形式	2 ウェイ 2 スピーカーシステム
	(パッシブラジエーター型)
	ウーハー:6.5 cm × 2 コーン型
	ツイーター: 1.5 cm × 2 ピエゾ型
	パッシブラジエーター:8 cm × 4
インピーダンス	6 Ω

■ 総合

電源	AC100 V, 50/60 Hz			
消費電力	16 W			
寸法	370 mm × 176 mm × 121 mm			
(幅×高さ×奥行)	(iPod/iPhone ドック部を開いているとき)			
	370 mm × 176 mm × 85 mm			
	(iPod/iPhone ドック部を閉じているとき)			
	本体厚み 59 mm: スタンド部除く** ²			
質量	約 1.8 kg			
許容動作温度	0 ℃~+40 ℃			
許容相対湿度	35 % ~ 80 % RH (結露なきこと)			

電源切(スタンバイ*3) 時の消費電力:約 0.05 W

- * † 使用条件などにより異なる場合があります
- **2 スタンド部は取り外しできません
- *3 iPod/iPhone 非充電時

注:

- ・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第 10次高調波までの総和です。

本機で使用できる iPod/iPhone (2011年1月現在)

名前	容量		
iPod touch 第4世代	8 GB, 32 GB, 64 GB		
iPod nano 第6世代	8 GB, 16 GB		
iPod touch 第3世代	32 GB, 64 GB		
iPod nano 第 5 世代 (ビデオカメラ)	8 GB, 16 GB		
iPod touch 第2世代	8 GB, 16 GB, 32 GB		
iPod classic	120 GB, 160 GB (2009)		
iPod nano 第4世代 (ビデオ)	8 GB, 16 GB		
iPod classic	160 GB (2007)		
iPod touch 第 1 世代	8 GB, 16 GB, 32 GB		
iPod nano 第3世代 (ビデオ)	4 GB, 8 GB		
iPod classic	80 GB		
iPod nano 第2世代 (アルミニウム)	2 GB, 4 GB, 8 GB		
iPod 第5世代(ビデオ)	60 GB, 80 GB		
iPod 第5世代(ビデオ)	30 GB		
iPod nano 第 1 世代	1 GB, 2 GB, 4 GB		

名前	容量	
iPhone 4	16 GB, 32 GB	
iPhone 3GS	8 GB, 16 GB, 32 GB	
iPhone 3G	8 GB, 16 GB	

- ・で使用の iPod/iPhone またはそのバージョンにより、通常 と異なる動作や表示などを行う場合がありますので、最新の バージョンをご使用ください。
- 詳しくは、下記サポートページで確認してください。 http://panasonic.jp/support/audio/connect/

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■ まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名					
電話	()	_		
お買い上げ日		年	月	日	

修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(→ 12 ページ) でご確認 のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- 製品名 コンパクトステレオシステム
- 品 番 SC-HC05
- 故障の状況 できるだけ具体的に
- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※ 修理料金は次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このコンパクトステレオシステムの補修 用性能部品(製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後8年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にで相談ください で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があ

ります。 **● 使いかた・お手入れなどの**

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 プリー **0120-878-365 0120-878-365** **携帯電話・PHSからもご利用になれます。

● 修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 00 0120-878-554

® ※携帯電話・PHSからもご利用になれます

◆上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。				
	札幀	晃 🏗	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
ᆘᄷᆇᄺᇊ	旭川	II 23	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯瓜		(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函食		(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青煮		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋日		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩 引		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮坂		(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山用		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福息		(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃オ	★ 23	(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群!	馬 🏗	(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	成 🖀	(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 ∃	E 23	(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 第		(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京		(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山秀		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	-	(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新源		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山		(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
+	長里		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静而		(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛り		(052)819-0225 (058)278-6720	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	高山		(0577)33-0613	岐阜市中鶉4丁目42 高山市花岡町3丁目82
	三里		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋養		(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京者		(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
\C &K 11L C	大阪		(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈 民		(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	Ц 🖀	(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	1 23	(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥耳		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 ∃		(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
1 11-01-	浜田		(0855)22-6629	浜田市下府町327-93 〒1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
	岡山		(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広 島 山 口		(082)295-5011 (083)973-2720	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口香川		(087)868-6388	山口市小郡下郷220-1 高松市勅使町152-2
	徳島	_	(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高矢		(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	_	(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福品		(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長嶋		(095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区	大力		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	奇 23	(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊オ		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草		(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大息		(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖 絹	电 27	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	+-7 7 1.4	+ 6 + + 4	つぶ ちらかいかぶて承くち	», \

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB 限定のサービスです。

● 使いかた・お手入れなどの

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時〜20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞<u>こえたら電話機ボタンの</u>

「87」と「130#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル oo 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

修理に関するご相談は・

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル **0120-878-554** **携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

長年ご使用のコンパクトステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音が
- ・音声が出ないことがある ・内部に水や異物が入った
- ・ 本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用 中止

故障や事故防止の ため、電源を切り、 コンセントから電 源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	a ()	_	品番	SC-HC05
お 客 様 ご相談窓口	a ()	_	お買い上げ日	年 月 日

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松牛町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2011